

WPL-A 05 HK 230 Premium

POMPES À CHALEUR AIR-EAU
(AÉROTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 202669

Les principales caractéristiques

Pompe à chaleur air-eau pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le rafraîchissement

Technologie à Inverter ajustant la puissance de chauffe

Jusqu'à 75 °C dans le circuit départ, pour des températures ECS élevées et de gros volumes d'eau mitigée

Coûts de fonctionnement réduits grâce à une efficacité élevée sur toute l'année

En option, intégration au réseau domestique et régulation via smartphone





Type	WPL-A 05 HK 230 Premium	WPL-A 07 HK 230 Premium
Réf. à commander	202669	200123
Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	3,19 kW	4,3 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	4,97 kW	6,87 kW
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	4,6	4,3
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	3,45	2,93

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A+++	A+++
SCOP (EN 14825)	4,7	4,88
Puissance frigorifique maxi. pour A35/W7	4,73 kW	7,3 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	3,37 kW	4,94 kW
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	48 dB(A)	48 dB(A)
Fluide frigorigène	R454 C	R454 C
Limite d'utilisation maxi., côté chauffage	75 °C	75 °C
Limite d'utilisation source de chaleur min. / max.	-25/40 °C	-25/40 °C
Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Tension nominale résistance élec de secours/d'appoint	230 V	230 V
Hauteur	900 mm	900 mm
Largeur	1270 mm	1270 mm
Profondeur	593 mm	593 mm

Poids

135 kg

135 kg

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.